

## NEOMAT MT MOTORLARIN PROGRAMLANMASI (TENTE İÇİN)

*Programlamaya başlamadan önce tentenin maximum toplandığı yere mutlaka stoper koyunuz.*

### Motor kabloları :

220 V Faz: Kahverengi  
Nötr : Mavi  
Buton : Beyaz / Beyaz üstü siyah çizgili  
Volo : Beyaz / Beyaz üstü turuncu çizgili  
Toprakl. : Sarı yaeşil çizgili

### Kumanda tanıtılması :

- 1) Motora enerji verin.
- 2) 2 uzun bip sesinden sonra kumandanın stop butonuna basılı tutun 1 bip sesinden sonra bırakın.

### Limit swith programı :

- 1) Yukarı butonuna basılı tutarak tenteyi tamamen toplayın ve tente tamamen toplanıp stoperlere basarak kendi durduktan sonra butonu bırakın.

(Yukarı butonuna basılı tuttuğunuzda kapanmaya gidiyorsa aşağı butonuna basılı tutarak tenteyi tamamen toplayın. Tente stoperlere yaslandıktan sonra kumanda butonu yönünü kendisi otomatik olarak değiştirecektir.)

- 2) Aşağı butonuna basılı tutarak tenteyi tamamen açın ve tente açıldıktan sonra butonu bırakın.
- 3) Stop butonuna basılı tutun, 5 sn.sonra 1 bip sesinden sonra butonu bırakın.
- 4) Tekrar Stop butonuna basılı tutun, 5 sn. sonra 4 bip sesinden sonra butonu bırakın.
- 5) Aşağı butonuna basılı tutun 3 bip sesiyle birlikte motor 1 tork yaptıktan sonra butonu bırakın.

### Torku %50 düşürme :

- 1) Stop butonuna basılı tutun, 5 sn.sonra sesinden 1 uzun bip sonra butonu bırakın.
- 2) Tekrar Stop butonuna basılı tutun, 5 sn. sonra 4 kısa bip sesinden sonra butonu bırakın.
- 3) Tekrar Stop butonuna basılı tutun, 5 sn. sonra 3 uzun bip sesinden sonra butonu bırakın.

### Açılma Limit Switch yerini değiştirme :

- 1) Yukarı butonuna basıp bırakın ve tente toplanma yönüne giderken stoperlere dokunmak üzereyken stop butonuna basıp bırakarak durdurun.
- 2) Stop butonuna basılı tutun, 5 sn.sonra 1 bip sesinden sonra butonu bırakın.
- 3) Tekrar Stop butonuna basılı tutun, 5 sn. sonra 4 bip sesinden sonra butonu bırakın.
- 4) Yukarı butonuna basılı tutun 3 bip sesiyle birlikte motor 1 tork yaptıktan sonra butonu bırakın.

### Kumanda silme :

*Silme işlemine başlamadan önce enerjiyi kesin, buton kablolarını birbirine bağlayın ve tekrar enerjiyi verin.*

- 1) Stop butonuna basılı tutun, 5 sn.sonra 1 bip sesinden sonra butonu bırakın.
- 2) Yukarı butonuna basılı tutun, 3 bip sesinden sonra butonu bırakın.
- 3) Stop butonuna basılı tutun, 3 bip sesinden sonra butonu bırakın.
- 4) Aşağı butonuna basılı tutun, 3 bip sesinden sonra butonu bırakın.

### Bütün hafızayı silme :

*Silme işlemine başlamadan önce enerjiyi kesin, buton kablolarını birbirine bağlayın ve tekrar enerjiyi verin.*

- 1) Stop butonuna basılı tutun, 5 sn.sonra 1 bip sesinden sonra butonu bırakın.
- 2) Yukarı butonuna basılı tutun, 3 bip sesinden sonra butonu bırakın.
- 3) Stop butonuna basılı tutun, 3 bip sesinden sonra butonu bırakın.
- 4) Aşağı butonuna basılı tutun, 3 bip sesinden sonra butonu bırakın.
- 5) Yukarı ve Aşağı butonlarına aynı anda basılı tutun, 5 bip sesinden sonra bırakın.